







双面印 正面

Instruction Manual Features 1.It amplifies audio from most sound equipments with external speakers 2.Place and play music, no cable needed. 3. It also supports audio input (3.5 mm) and DC input (USB) jack 4. The product is using external rechargeable battery (800mAh) or external USB DC power. This product is compatible with most of mobile phones that included an external speaker.  1	Specifications:  Indction Area  Audio output&Power input socket  Button  Power output 800mAh Battery 2	Gebruikshandleiding Kenmerken 1.De Blasting Brick versterkt de audio van de meeste geluidsapparaten met externe luidsprekers. 2.Vangt muziek op uit het mobiele muziek apparaat wat erop is geplaatst en speelt deze luider af. Geen kabel vereist. 3.De Blasting Brick ondersteunt ook audio-ingang (3.5 mm) en stroomingang (USB) stekker. 4.De Blasting Brick maakt gebruik van een externe oplaadbare batterij (800 mAh) of externe USB gelijkstroom. Dit product is compatibel met de meeste mobiele telefoons met een externe luidspreker.  1	Specificaties:  Inductiegebied  Audio-uitgang & Stroomaansluiting  Uit- en aan knop  Stroomuitgang 800 mAh batterij 2	Mode d'Emploi Fonctionnalités : 1.Amplification du son de la plupart des appareils audio équipés de hauts parleurs externes. 2.Posez et écoutez la musique, pas besoin de câble. 3.Possibilité d'entrée audio (jack 3.5 mm) et d'alimentation CC (prise USB). 4.Le produit s'alimente par une batterie externe (800mAh) ou par le port USB. Ce produit est compatible avec la plupart des téléphones portables équipés d'un haut-parleur externe.  1	Caractéristiques :  Zone d'Induction  Prise Sortie Audio & Alimentation  Button  Sortie Amplifiée Batterie 800mAh 2
Accessories: 2 in 1 Audio/Power cable line Instruction manual Specifications Input Voltage: DC-5V Power output: 2*2W Battery: 800mAh rechargeable Li-ion Sound Input: 3.5mm Plug or Wireless sound induction Model size: L128xW81xH34.5mm (CM5090P) / L125xW68xH34.5mm (CM5090) Operating Instructions 1)Place the speaker on the flat surface & turn on the button of the product. 2)Wireless mode: Place your sound equipments upon the product. User should place the speaker of sound equipments exactly in the Induction Area of the product. It can make sure the sound signal can be detected (see below picture).  3	Now press the play button of your sound equipments and you can hear the sound amplified by the product. Note: Different audio equipments have different speaker position; please try to adjust the position until the loudspeaker and sensor are in consistent contact. 3)Wire connection mode: User can also use 3.5 mm audio plug to connect the sound source and the product. Adjusting Volume In order to adjust the volume, user need to adjust the volume of sound equipments, the sound volume of product will be adjusted following with sound source. Battery Charging: Using USB cable to connect the power input and power source, the Red indicator Light will turn on when charging. The charging time is around 3 hours; user should remove the cable once it is fully charged. 4	Accessoires: 2 in 1 Audio-/stroomkabel gebruikshandleiding Specificaties Ingangsspanning: DC-5 V Stroomuitgang: 2*2 W Batterij: 800 mAh oplaadbare Li-ion Geluidsingang: 3,5 mm stekker of draadloze geluidsinductie Modelgrootte: (lxbxh) L128xW81xH34.5mm (CM5090P) / L125xW68xH34.5mm (CM5090) Instructies voor gebruik: 1)Plaats de Blasting Brick op een vlakke ondergrond en schakel het product in met de knop. 2)Draadloze modus: plaats uw geluidsapparatuur op de Blasting Brick. U moet de luidspreker van de geluidsapparatuur direct in het inductiegebied van de Blasting Brick plaatsen. Nu is het zeker dat het geluidssignaal kan worden waargenomen (zie onderstaande afbeelding).  3	Druk nu op de knop 'Afspelen' (Play) van uw geluidsapparatuur en u hoort het geluid versterkt via de Blasting Brick. Nb: de verschillende geluidsapparatuur hebben verschillende luidsprekerposities; pas de positie aan totdat de luidspreker en de sensor goed contact maken. 3)Bedraden modus: u kunt ook gebruik maken van een 3.5 mm audiotekker om het geluidsapparaat aan te sluiten op het product. Volume aanpassen U kunt het volume aanpassen door het volume op uw geluidsapparaat aan te passen. Het volume van de Blasting Brick zal worden aangepast aan de hand van de geluidsbron. Batterij opladen: Gebruik de USB-kabel om de stroomingang en de stroomuitgang op elkaar aan te sluiten. Het rode LED-lampje brandt tijdens het opladen. De oplaadduur bedraagt circa 3 uur; Verwijder de kabel zodra de Blasting Brick is opgeladen.  4	Accessoires : Câble 2 en 1 Audio/Alimentation, Mode d'emploi Caractéristiques Tension d'Alimentation : 5V CC Puissance de sortie : 2*2W Batterie : Li-ion 800mAh Entrée Audio : Prise 3.5mm ou induction magnétique sans-fil Dimensions : L128xW81xH34.5mm (CM5090P) / L125xW68xH34.5mm (CM5090) Instructions d'utilisation : 1)Posez le haut-parleur sur une surface plane & et mettez-le en marche à l'aide du bouton d'alimentation. 2)Mode sans-fil : Placez votre appareil audio sur le produit. Vous devez placer le haut-parleur de votre appareil audio exactement sur la Zone d'Induction du produit. Assurez-vous que le signal audio peut être détecté (voir illustration ci-dessous).  3	Lancez la lecture audio sur votre appareil. vous pouvez maintenant entendre le son amplifié par le produit. Note : Le positionnement du haut-parleur varie au sein des différents appareils audio ; veuillez essayer d'ajuster le positionnement jusqu'à ce que le haut-parleur et le capteur soient en contact de façon constante. 3)Mode avec fil : Vous pouvez également utiliser une prise audio 3.5 mm pour relier la source au produit. Réglage du Volume Sonore Vous devez régler le volume sonore à partir de votre appareil audio, le volume du produit suivra le volume de la source. Recharge de la batterie : Utilisez le câble USB pour relier l'entrée d'alimentation à la source d'alimentation, le voyant lumineux rouge s'allume pendant la charge. Le temps de charge est d'environ 3 heures ; débranchez le câble une fois la charge terminée. 4

反面

Bedienungsanleitung Eigenschaften: 1.Verstärkt den Ton der meisten Audiogeräte mit externen Lautsprechern. 2.Aufliegen und Musik abspielen, kein Kabel erforderlich. 3.Unterstützt Audio-Eingangsbuchsen (3.5 mm) und DC Eingangsbuchsen (USB) 4.Das Produkt benutzt externe Akkus (800mAh) oder ein externes USB DC Netzteil. Diese Produkt ist mit den meisten Mobiltelefonen mit externem Lautsprecher kompatibel.  1	Technische Daten:  Induktionsbereich  Audio- und Strom-Eingangsbuchsen  Taste  Leistungsausgang 800 mAh Akku 2	Manuale d'istruzioni Caratteristiche 1.Amplifica l'audio della maggior parte dei dispositivi dotati di cassa acustica esterna 2.Basta posizionarlo sulla base per ascoltare la propria musica, non necessita di cavi. 3.Funziona con spina ingresso audio (3.5 mm) e ingresso DC (USB) 4.L'articolo è dotato una batteria esterna ricaricabile (800mAh) o alimentazione DC esterna via USB. Prodotto compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari con casse esterne.  1	Specifiche:  Area di diffusione  Presa uscita audio e ingresso alimentazione  Tasto  Uscita alimentazione Batteria 800mAh 2	Manual de instrucciones Características: 1.Amplifica el sonido de la mayoría de los equipos de sonido con altavoces externos. 2.Colocar y reproducir música, no necesita cables. 3.También es compatible con una entrada de audio (3,5 mm) y una toma de entrada de CC (USB) 4.El producto puede ser utilizado vía batería recargable integrada (800 mAh) o vía alimentación externa por USB. Este producto es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles con altavoz externo.  1	Especificaciones:  Superficie de inducción  Salida de audio y entrada de alimentación  Botón  Salida de potencia Batería de 800 mAh 2
Zubehör: 2 in 1 Audio/Stromkabel Bedienungsanleitung Technische Daten Eingangsspannung: DC-5V Ausgangsleistung: 2x2W Akku: 800 mAh Li-ion Audioeingang: 3.5mm Stecker oder kabellos über Induktion Abmessungen: L128xW81xH34.5mm (CM5090P) / L125xW68xH34.5mm (CM5090) Bedienungsanleitung: 1)Stellen Sie den Lautsprecher auf einen ebenen Untergrund und schalten das Produkt an. 2)Kabelloser Modus: Stellen Sie Ihr Audiogerät auf das Produkt. Der Benutzer sollte den Lautsprecher des Audiogeräts genau auf den Induktionsbereich des Produktes platzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tonsignal erkannt wird (siehe Bild unten).  3	Drücken Sie jetzt die Abspieltaste Ihres Audiogerätes und sie können den mit diesem Produkt verstärkten Ton hören. Hinweis: Bei verschiedenen Audiogeräten ist der Lautsprecher an unterschiedlichen Stellen, bitte versuchen Sie die Position zu verändern, so dass der Lautsprecher und der Sensor ständig in Kontakt sind. 3)Kabelmodus: Benutzer können auch den 3,5 mm Stecker verwenden, um die Audioquelle an das Produkt anzuschließen. Einstellen der Lautstärke Zum Einstellen der Lautstärke müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Audiogerät einstellen, die Lautstärke des Produktes wird entsprechend dem Audiogerät angepasst. Aufladen des Akkus: Schließen Sie das USB-Kabel an die Eingangsbuchse und das Netzteil an, die rote Anzeigelampe leuchtet beim Ladevorgang auf. Die Ladezeit beträgt ungefähr 3 Stunden, das Kabel sollte entfernt werden, wenn der Akku voll aufgeladen ist. 4	Accessori: Cavo di linea 2 in 1 Audio/Alimentazione, Manuale d'istruzioni Specifiche Voltaggio in ingresso: DC-5V Potenza in uscita: 2*2W Batteria: ricaricabile agli ioni di litio da 800mAh Modalità riproduzione suono: Presa da 3.5mm o diffusione wireless del suono Dimensioni Articolo: L128xW81xH34.5mm (CM5090P) / L125xW68xH34.5mm (CM5090) Istruzioni 1)Posizionare il proprio dispositivo con le casse rivolte verso la superficie piana e accendere il dispositivo utilizzando l'apposito tasto. 2)Modalità wireless: Posizionare il proprio dispositivo sul prodotto. Posizionare il dispositivo con le casse rivolte verso l'area di diffusione del prodotto. In questo modo il segnale verrà rilevato in automatico (vedere la figura seguente).  3	Premere ora il tasto di riproduzione del proprio dispositivo, il suono verrà amplificato dal prodotto. Note: Dispositivi diversi presentano le casse in posizioni diverse; cercare di regolare la posizione fino a che la cassa e il sensore sono in contatto. 3)Modalità connessione con cavo: L'utente può utilizzare un cavo audio da 3.5 mm per collegare il proprio dispositivo al prodotto. Regolazione del volume Regolare il volume del suono sul proprio dispositivo, il volume dell'amplificatore verrà regolato in base a quello della fonte del suono. Carica della batteria: Utilizzare il cavo USB per collegare il dispositivo alla fonte dell'alimentazione, la spia rossa dell'indicatore si accenderà durante le operazioni di carica. Il tempo di carica è di circa 3 ore; l'utente dovrà rimuovere il cavo quando il dispositivo sarà completamente carico.  4	Accesorios: Cable de alimentación/sonido 2 en 1. Manual de instrucciones Especificaciones Potencia de entrada: CC-5 V Potencia de salida: 2*2 W Batería: de ión-litio recargable de 800 mAh Entrada de sonido: Enchufe de 3,5 mm o inducción de sonido inalámbrica Tamaño del modelo: 128 mm de largo x 81 mm de ancho x 34,5 mm de alto (CM5090P) / 125 mm de largo x 68 mm de largo x 34,5 mm de largo (CM5090) Instrucciones de funcionamiento: 1)Coloque el altavoz en una superficie plana y pulse el botón de encendido del producto. 2)Modo inalámbrico: Coloque su equipo de sonido sobre el producto. El usuario debe colocar el altavoz de los equipos de sonido exactamente en la superficie de inducción del producto. Puede asegurarse de que la señal de sonido se detecte (véase la imagen abajo).  3	Ahora pulse el botón de reproducción (play) de su equipo de sonido y podrá escuchar el sonido amplificado a través del producto. Nota: Los distintos equipos de audio tienen distintas posiciones para los altavoces; intente ajustar la posición hasta que el altavoz y el sensor entren en contacto permanente. 3)Modo de conexión mediante el cable: El usuario también puede usar un enchufe de audio de 3,5 mm para conectar la fuente de sonido y el producto. Ajuste del volumen Para ajustar el volumen el usuario necesita ajustar el volumen del equipo de sonido, a continuación, el volumen del sonido del producto se ajustará a la fuente de sonido. Carga de la batería: Al utilizar el cable USB para conectar la alimentación y la fuente de energía, la luz roja indicadora se encenderá mientras el aparato se carga. El tiempo de carga es de unas 3 horas. El usuario debe quitar el cable una vez que el aparato esté completamente cargado. 4