

German


Portable & Emergency Battery Pack

CE FCC


Work for	Mobile phones & digital products
Cell type	Lithium-ion
Capacity	5200mAh
Input voltage	DC 5V
Input current	1000mA
Output voltage	DC 5V
Output current	1000mA

The diagram illustrates the front and side views of the device. The front view shows a black display area with red LED indicators. Callout 1 points to the power button on the right side of the display. Callout 2 points to the top status bar. Callout 3 points to the bottom status bar. Callout 4 points to the bottom status bar. Callout 5 points to the top status bar. The side view shows the device's profile with callout 1 pointing to the power button on the right side and callout 2 pointing to the top status bar.

Press the on/off button 2 times to turn on or off the LED torch



1. Connect the Micro USB connection to power bank
2. Connect the USB connection to your computer or USB compatible wall charger
3. Red LED indicator will be turned on and flashing during charging,



1. Connect the USB cable included with your device to USB output port.
2. Press and release the power button to begin charging, LED indicator will be turned on as well.
3. To stop charging, simply disconnect the cable.

Keep your power bank operating to the fullest potential by following the below steps:

1. Re-charge your power bank once every two weeks when it is not in use.
2. Keep the power bank away from any moist environment and corrosive material.
3. Never wash the power bank with any chemicals, soaps or detergents.

Read all instructions and warnings prior to using this product. Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical shock or other hazard causing serious and/or fatal injury and/or property damage.


- 1) Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred this product
- 2) Do not expose this product to rain or water
- 3) Keep away from open flame or sunlight to prevent heat build-up
- 4) This product is not a toy — keep away from children

Tragbarer Notfall-Akkupack


CE FCC RoHS

Kompatibel mit	Mobiltelefonen und digitalen Produkten
Akkutyp	Lithium-Ionen
Kapazität	5200mAh
Eingangsspannung	DC 5V
Eingangsstrom	1000 mA
Ausgangsspannung	DC 5V
Ausgangsstrom	1000 mA

Drücken Sie die An/Aus-Taste zwei Mal, um die LED-Taschenlampe ein- oder auszuschalten.



1. Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss mit der Power-Bank
2. Verbinden Sie die USB-Verbindung mit Ihrem PC oder einem USB-kompatiblen Steckdosenadapter
3. Während dem Ladevorgang leuchtet die rote LED auf und blinkt



1. Verbinden Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Ausgangspunkt.
2. Drücken Sie die Power-Taste und lassen Sie diese wieder los, um den Ladevorgang zu starten, die LED-Anzeige wird ebenfalls eingeschaltet.
3. Um den Ladevorgang zu beenden müssen Sie lediglich das Kabel entfernen.

Bewahren Sie die volle Kapazität Ihrer Power-Bank, indem Sie die folgenden Schritte beachten:

1. Laden Sie Ihre Power-Bank einmal alle zwei Wochen auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
2. Halten Sie die Power Bank fern von jeglicher feuchten Umgebung und korrodierendem Material.
3. Waschen Sie die Power-Bank niemals mit Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmitteln.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produktes alle Anweisungen und Warnungen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Brand, Explosion, Stromschlag oder anderen Gefahren führen, die schwere und/oder tödliche Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.


- 1) Verändern, zerlegen, öffnen, zerkleinern und zerdrücken Sie das Gerät nicht, stechen Sie nicht auf dieses ein und lassen Sie es nicht fallen.
- 2) Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Wasser aus.
- 3) Halten Sie es fern von offenen Flammen oder Sonnenlicht, um einen Wärmearaufbau zu verhindern
- 4) Dieses Produkt ist kein Spielzeug - halten Sie es fern von Kindern

Accumulateurs portables d'urgence


CE FCC RoHS

Fonctionne pour	Téléphones portables et produits numériques
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité	5200mAh
Tension d'entrée	DC 5V
Courant d'entrée	1000 mA
Tension de sortie	DC 5V
Courant de sortie	1000 mA

Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la torche DEL.



1. Connectez la prise Micro USB au power bank
2. Connectez la prise USB à votre ordinateur ou à votre chargeur mural compatible USB
3. L'indicateur DEL rouge s'allumera et clignotera pendant le chargement.



1. Connectez le câble USB livré avec votre appareil au port USB de sortie.
2. Appuyez sur le bouton marche puis relâchez pour commencer le chargement, l'indicateur DEL s'allumera également.
3. Pour arrêter le chargement, débranchez simplement le câble.

Suivez les étapes suivantes pour que votre power bank fonctionne de manière optimale :

1. Rechargez votre power bank une fois toutes les deux semaines lorsqu'il ne fonctionne pas.
2. Gardez votre power bank loin de tout environnement humide et de tout matériau corrosif.
3. Ne nettoyez jamais le power bank avec des produits chimiques, du savon ou du détergent.

Lisez toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. La non lecture et le non respect de ces instructions de sécurité pourrait causer un incendie, une explosion, une électrocution ou un autre danger causant une blessure sérieuse ou fatale et/ou un dommage matériel.

- 1) Ne modifiez pas, ni ne démontez, n'ouvrez, ne faites tomber, n'écrasez, ne percez ni ne broyez ce produit
- 2) N'exposez pas ce produit à la pluie ou à de l'eau
- 3) Gardez loin de toute flamme nue et de la lumière du soleil afin d'éviter l'accumulation de chaleur
- 4) Ce produit n'est pas un jouet – conserver hors de portée des enfants

Size:66.5x95mm