

145x235mm

Product Name: Selfie stick

Product No.: OD5086

Product Description

Selfie stick use Non-slip soft foam handle, adjustable ball head and thumb screw locks for multiple angle shooting with 180 degrees position.It is an affordable combination of handhold robust monopod and an adjustable holder for smart phone. The extendable handhold monopod works with all compact point mobile phone and digital cameras that has self-timer and tripod screw thread on the base (99.99% have).Unique ball-head for easy adjustment to any angle which can take a picture anywhere, need not asking a stranger, so you can eliminate awkward.

The biggest advantages are: compact and lightweight design and adjust 30-107cm length, easy to operate, just set the timer, extend the rod, and you could ready to take a picture any time. The adjustable selfie stick a perfect solution to fix your cell phone on extendable handhold monopod for photographing.

This combination is a absolutely perfect choice for those who enjoy traveling on the beach with a loved one, wedding, parties, concerts, sports events, hiking in the mountains, rock climbing, aerial photos, on a cruise, or just around the house, you can video diaries, video blogging, now you could all use this selfie stick.

Instruction:

1st Step

You could use time-lapse or download a free software "Timer Camera";

2nd Step

Put your phone or camera on the clamp, you could fully extend the monopod;

3rd Step

Set up time or video mode on camera button;

4th Step

Make sure the lens is pointing at you and you'll be in the picture.

Productnaam: Selfie stick

Product nr.: OD5086

Productbeschrijving

Selfie stick gebruikt een zacht slipvast hadrvat, afstelbare balkop en duimschroeven die het nemen van foto's toelaat vanuit verschillende hoeken binnen de 180 graden. Het is een voordelige combinatie van een robuuste handbediende monopod en een afstelbare houder voor smartphones. De uittrekbare handbediende monopod werkt met alle mobiele telefoons en digitale camera's die voorzien zijn van een compact punt en een self-timer en driepootschroefdraad op de basis (99,9% van de gevallen). Unieke balkop om de camera op een eenvoudige manier af te stellen in een willekeurige hoek om overal foto's te nemen zonder de behoefte om iemand aan te spreken, zodat u vreemde situaties kunt vermijden.

De grootste voordelen zijn o.m.: compact en licht ontwerp en afstelbaar in een lengte van 30 – 107 cm, eenvoudig te gebruiken, gewoon timer instellen, standaard uittrekken en u bent klaar om een foto te nemen. De afstelbare selfie stick is de ideale oplossing om uw mobiele telefoon op een uittrekbare handbediende monopod voor fotografie te monteren.

Deze combinatie is de ideale keuze voor mensen die graag reizen met een naaste, huwelijksfeesten, feesten, concerten, sportevenementen, wandeltochten in de bergen, rotsklimmen, luchtfoto's, tijdens een cruise of gewoon thuis. U kunt videodagboeken bijhouden en video blogs filmen – iedereen kan deze selfie stick gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

1e stap

U kunt de time-lapse gebruiken of de gratis software "Timer Camera" downloaden;

2e stap

Plaats uw telefoon of camera op de klem en trek de monopod volledig uit.

3e stap

Stel uw cameraknop in op de tijds- of videomodus;

4e stap

Zorg ervoor dat de lens in uw richting wijst en u in de foto bent.

Nom du Produit : Selfie stick (Perche à Selfie)

Produit no. OD5086

Description du Produit

Le Selfie stick (perche à selfie) utilise Une poignée antidérapante en mousse, une rotule réglable et des vis papillon de verrouillage pour des prises de vue sous des angles multiples à 180 degrés.Il s'agit de la combinaison abordable d'un monopode à main robuste et d'un support réglable pour smartphone. Le monopode à main extensible fonctionne avec tous les téléphones mobiles et tous les appareils photo numériques compacts ainsi qu'avec mles appareils photo équipés d'un retardateur et d'un écrou de pied (99.99% en possèdent).Rotule unique pour un réglage facile à n'importe quel angle permettant de prendre des photos partout, sans avoir à demander à un inconnu, afin d'éviter toute situation gênante.

Les plus gros avantages sont : conception légère et compacte et réglable jusqu'à 30-107cm de longueur, facile à manipuler, il vous suffit de régler le retardateur, d'étendre la perche, et vous pouvez facilement prendre une photo à tout moment. La perche à selfie réglable est une solution parfaite pour fixer votre téléphone portable sur un monopode à main extensible afin de prendre des photos.

Cette combinaison est le choix parfait pour ceux qui aime voyager sur la plage avec un être aimé, pour les mariages, les fêtes, les concerts, les événements sportifs, les randonnées en montagne, l'alpinisme, les photos aériennes, les croisières, ou juste pour les alentours de la maison, vous pouvez tenir un journal vidéo, un blog vidéo, vous pouvez maintenant tous utiliser cette perche à selfie.

Instructions :

1ère Étape

Vous pouvez utiliser un séquenceur ou télécharger un logiciel gratuit "Timer Camera";

2ème Étape

Fixez votre téléphone ou votre appareil photo au support à pince, vous pouvez étirer complètement le monopode;

3ème Étape

Réglez le retardateur ou sélectionnez le mode vidéo de l'appareil photo;

4ème Étape

Assurez-vous que l'objectif pointe vers vous afin que vous soyez sur la photo.

145x235mm

Product Name: Selfie stick

Product No.: OD5086

Produktbeschreibung

Selfie Stab BenutzungRutschfester Schaumstoffgriff, einstellbarer Kugelkopf und Schraubenverriegelung für Perspektive aus mehreren Positionen in 180 Grad. Eine erschwingliche Kombination aus Hand-Monostativ und verstellbarem Halter für ein Smartphone Das verlängerbare Monostativ funktioniert mit allen kompakten Mobiltelefonen und Digitalkameras, die einen Selbstauslöser und Stativgewinde haben (99,99% haben das). Einzigartiger Kugelkopf für einfache Einstellung in jedem Winkel, um überall Fotos aufzunehmen, kein peinliches Fragen von Fremden mehr.

Die größten Vorteile sind: kompaktes und leichtes Design, einstellbar zwischen 30-107 cm Länge, leicht zu bedienen, einfach den Selbstauslöser einstellen, den Stab verlängern und Sie können jederzeit ein Foto machen. Der verstellbare Selfie Stab ist die perfekte Lösung, um Ihr Mobiltelefon an einem verlängerbaren Monostativ für Fotos zu befestigen.

Diese Kombination ist die absolut perfekte Wahl für alle die gern an den Strand mit einem Liebsten gehen, Hochzeitsfeiern, Konzerte, Sportveranstaltungen, wandern in den Bergen, Klettern, Luftaufnahmen, auf einer Kreuzfahrt oder einfach im Haus, Sie können ein Videotagebuch, Videoblog führen.

Anleitung:

1. Schritt

Sie können den Selbstauslöser benutzen oder die kostenlose Software "Timer Camera" herunterladen;

2. Schritt

Befestigen Sie Ihr Telefon an der Klemme,fahren Sie das Monostativ aus;

3. Schritt

Stellen Sie Zeit oder Video Modus an der Kamera ein:

4. Schritt

Stellen Sie sicher, dass das Objektiv auf Sie zeigt und Sie sind auf dem Bild.

Nome Prodotto: Selfie stick

N. Prodotto: OD5086

Descrizione Prodotto

Il Selfie Stick comprende un manico in gommapiuma anti-scivolo, testina regolabile e vite regolabile per rendere facile fare foto da angolazioni multiple a 180 gradi. Consiste in una comoda combinazione di mono-asta robusta e staffa di supporto regolabile per smart phone. La mono-asta estensibile funziona con tutti i telefoni cellulari e le telecamere digitali con un timer e una vite filettata per tripode sulla base (il 99.99% di dispositivi presenta tale vite). La testa ruotante offre facili regolazioni a qualsiasi angolo che potranno garantire la possibilità di fare fotografie ovunque, senza dover ricorrere all'aiuto di un'altra persona, eliminando in questo modo spiacevoli inconvenienti.

Vantaggi maggiori: design compatto e leggero e regolabile a una lunghezza di 30-107cm, facile da mettere in funzione, impostare il timer, estendere l'asta, e sarete pronti a fare la vostra foto. Il Selfie Stick è una soluzione perfetta per fissare il telefono cellulare a una mono-asta regolabile e scattare le vostre foto.

Questa combinazione è una scelta perfetta per fare foto con chi amate in spiaggia, durante matrimoni, feste, concerti, eventi sportivi, scalate in montagna, in caso di foto aeree, in crociera o in casa, vi sarà ora facile fare video diari e video blog grazie al Selfie Stick.

Istruzioni:

1° Fase

Utilizzare la funzione time-lapse o scaricare il software gratuito "Timer Camera";

2° Fase

Mettere il telefono o la macchina fotografica sul morsetto, estendere la mono-asta;

3° Fase

Impostare la modalità ora o video sul tasto della macchina fotografica;

4° Fase

Assicurarsi che le lenti puntino verso di voi e che siate stati inquadrati.

Nombre del producto: Soporte para hacer selfies

No. de producto: OD5086

Descripción del producto

El soporte para selfies tiene un mango de espuma suave y antideslizante, un cabezal ajustable articulado y cierres de tornillo de pulgar para disparar desde múltiples ángulos con una posición de 180 grados.Es una combinación razonable de monopié manual robusto y soporte ajustable para smartphones. El monopié manual extensible funciona con todo tipo de teléfonos móviles y cámaras digitales compactos que posean autodisparador y rosca de tornillo para tripode en la base (el 99,9 % lo tienen). Cabezal articulado para un ajuste fácil desde cualquier ángulo, para poder hacer una foto en cualquier lugar; ya no tiene que pedirselo a un extraño, así evitará sentirse incómodo.

Las mayores ventajas son: diseño compacto y ligero ; con un ajuste de 30-107cm de largo, fácil de manejar, solo tiene que ajustar el autodisparador, extender la vara y listo para hacer una foto en cualquier momento. El soporte ajustable para selfies es la solución perfecta para ajustar su teléfono móvil a un monopié manual extensible para hacer fotos.

Esta combinación es una opción perfecta para los que disfrutan paseando por la playa con la persona que quiere,así como para bodas, fiestas, conciertos, eventos deportivos, excursiones por la montaña, escalada, fotos aéreas, cruceros o simplemente para hacer fotos en casa, puede hacer diarios o blogs audiovisuales, ahora puede hacerlo todo con este soporte para selfies.

Instrucción:

1.er paso

Puede grabar a intervalos o descargar el programa gratuito "Timer Camera".

2.º paso

Coloque el teléfono o la cámara en la pinza, puede extender completamente el monopié.

3.er paso

Ajuste el tiempo o el modo de vídeo en el botón del a cámara.

4.º paso

Asegúrese de que la lente apunta hacia usted y de que aparecerá en la foto