


正面

INSTRUCTION MANUAL
2.4GHz Wireless Optical Mouse
Model name: OPTICA
Model number: USB5217



Read all instructions before use the product and keep this manual for future references

How to connect it to computer
1.Open mouse bottom battery cover to insert 2 pieces batteries;
2.Plug USB nano receiver into computer USB port
3.The mouse has an ON/OFF switch located on the bottom surface. Put button to be "ON" position.
4.Start using your mouse!


Product Description:
.Connection: Nano USB
.Frequency: 2.4GHz Wireless
.Distance of operation: 8-10 m
.Size: 105*55*30mm
.6 buttons: Left button, right button, mid scroll, top DIP shift button, side backward, side forward button
.Power Source: 2 x AAA (batteries included)
.DPI: 800-1200-1600 DPI

System Requirements:
Compatible with Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 or later

Packaging Content:
.1 * 2.4GHz wireless mouse
.2 * AAA batteries
.1 * User Manual



GEBRUIKSAANWIJZING
2.4GHz draadloze optische muis
Modelnaam: OPTICA
Modelnummer: USB5217



Lees alle instructies voor gebruik van het product en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik
Met de computer verbinden
1.Open het batterijdeksel aan de onderkant van de muis om 2 batterijen te installeren;
2. Verbind de USB-nano-ontvanger met de USB-poort van de computer
3.De muis heeft een AAN/UIT-knop aan de onderkant van de muis. Plaats de knop in de stand "AAN".
4. U kunt uw muis gebruiken!


Productbeschrijving:
.Verbinding: nano-USB
.Frequentie: 2.4GHz draadloos
.Bedrijfsafstand: 8 – 10 m
.Afmeting: 105*55*30mm
.6 knoppen: linkerknop, rechterknop, midden scrollen, top DIP-shiftknop, zijknop achter, zijknop voor
.Stroombron: 2 x AAA (batterijen inbegrepen)
.DPI: 800-1200-1600 DPI

Systemvereisten:
Compatibel met Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 of later

Verpakkingsinhoud:
.1 * 2.4GHz draadloze muis
.2 * AAA-batterijen
.1 * gebruiksaanwijzing



MODE D'EMPLOI
Souris Optique Sans-fil 2.4GHz
Nom du modèle : OPTICA
Numéro de modèle : USB5217



Lisez tout le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et gardez-le pour le consulter ultérieurement

Connexion à l'ordinateur
1.Ouvrez le couvercle des piles sous la souris pour y insérer les 2 piles ;
2.Branchez le nano récepteur USB dans un port USB de l'ordinateur
3.La souris possède un interrupteur ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) situé sur son dessous. Mettez l'interrupteur en position "ON".
4.Commencez à utiliser votre souris !

Description du Produit :
. Connexion : Nano USB
. Fréquence sans-fil : 2.4GHz
. Portée : 8-10 m
. Dimensions : 105*55*30mm
. 6 boutons : bouton gauche, bouton droit, défilement central, bouton supérieur de changement de résolution, arrière latéral, avant latéral
. Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
. Changement de résolution : 800-1200-1600 DPI


Configuration Requite :
Compatible avec Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 ou plus récent

Contenu de l'emballage :
. 1 souris sans-fil 2.4GHz
. 2 piles AAA
. 1 Mode d'Emploi



反面

BEDIENUNGSANLEITUNG
2.4GHz kabellose optische Maus
Modellname: OPTICA
Modellnummer: USB5217



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen und heben diese Bedienungsanleitung zur Referenz auf.

Anschluss an den Computer
1.Öffnen Sie das Batteriefach und legen 2 Batterien ein.
2.Stecken Sie den USB Nano Empfänger in die USB Buchse des Computers.
3.Die Maus verfügt über einen AN/AUS Schalter, der sich an der Unterseite befindet. Stellen Sie den Schalter auf "AN".
4.Benutzen Sie Ihre Maus.


Produktbeschreibung:
.Anschluss: Nano USB
.Frequenz: 2.4GHz kabellos
.Betriebsentfernung: 8-10 m
.Abmessungen: 105*55*30mm
.6 Tasten: Linke Taste, rechte Taste, mittlerer Radlauf, oben DIP Shift Taste, Seite rückwärts, Seite vorwärts Taste
.Stromquelle: 2 x AAA (Batterien enthalten)
.DPI: 800-1200-1600 DPI

Systemanforderungen:
Geeignet für Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 oder neuer

Packungsinhalt
.1 * 2.4GHz kabellose Maus
.2 * AAA Batterien
.1 * Bedienungsanleitung



MANUALE D'ISTRUZIONI
Mouse ottico Wireless da 2.4GHz
Nome modello: OPTICA
Numero modello: USB5217



Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare il presente manuale per eventuali riferimenti futuri

Collegarlo al computer
1.Aprire il vano batterie nella parte inferiore del mouse e inserire 2 batterie;
2.Collegare il ricevitore USB nano alla porta USB del computer
3.Il mouse è dotato di interruttore ON/OFF (accesso/spento) sulla superficie inferiore. Mettere il tasto sulla posizione "ON" (accesso).
4.Iniziate a utilizzare il mouse!


Descrizione prodotto:
.Collegamento: USB Nano
.Frequenza: 2.4GHz Wireless
.Distanza di funzionamento: 8-10 m
.Dimensioni: 105*55*30mm
.6 tasti: tasto sinistro, tasto destro, rotella centrale, tasto DPI superiore, tasto laterale indietro, tasto laterale avanti
.Fonte di alimentazione: 2 batterie formato AAA (batterie incluse)
.DPI: 800-1200-1600 DPI

Requisiti di sistema:
Compatibile con Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 o sistemi successivi

Contenuti prodotto:
.1 mouse wireless da 2.4GHz
.2 batterie formato AAA
.1 manuale dell'utente



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Ratón óptico inalámbrico 2,4 GHz
Nombre del modelo: OPTICA
Número de modelo: USB5217



Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve este manual para futuras referencias

Cómo conectarlo al ordenador
1.Abra la tapa de la batería en la parte inferior del ratón para insertar 2 pilas;
2. Conecte el nano receptor USB al puerto USB del ordenador
3.El ratón tiene un interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) situado en la superficie inferior. Coloque el botón en posición "ON".
4.¡Comience a utilizar el ratón!

Descripción del Producto:
. Conexión: Nano USB
. Frecuencia: Inalámbrico 2,4GHz
. Distancia de funcionamiento: 8-10 m
. Tamaño: 105*55*30mm
. 6 botones: Botón izquierdo, botón derecho, rueda de desplazamiento, interruptor superior DIP, botón de retroceso lateral, botón de avance lateral
. Fuente de alimentación: 2 AAA (pilas incluidas)
. DPI: 800-1200-1600 DPI

Requisitos del sistema:
Compatible con Windows XP, Vista, W7, W8, Mac OS X 10.4 o posterior

Contenido del paquete:
. 1 ratón inalámbrico 2,4GHz
. 2 pilas AAA
. 1 manual de usuario



尺寸：315*105MM