展开尺寸：2250x100mm　装订方式：打钉　印刷要求：单色双面印刷　材质：80g书写纸

Bluetooth wireless stereo headset User Guide

Model No.: CM2068

Instruction Manual

Product Diagram

Bluetooth pairing

1. Turn on the headset, the indicator light will flash red and blue alternately, enter the pairing state, and the Bluetooth name is displayed as "CM2068".
2. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone, search for Bluetooth devices, and click "CM2068" to connect.
3. Pairing is successful, the indicator light of the headset is off, and the Bluetooth connection is successful.

Charging

1. Charging: Put the earbuds into the charging case, the indicator light of the charging case is red when charging, and the indicator light is blue when fully charged.
2. Charging time: It takes about 1.5 hours to charge the earbuds and about 3 hours to charge the charging case.

Indicator Light Instructions

	Indicator
Pairing	Red and blue flashes alternately
Connection	Blue flashes 2 times every 5 seconds
Low battery	Red flashes 3 times every 5 seconds
Charging	Red light is always on
Fully charged	Blue light is always on

Precautions

1. Please charge the headset for the first time or after a long time not used for prolonged periods.
2. Avoid exposure to high temperature and humid environments, and do not immerse in water.
3. Avoid Bluetooth interference and obstacles, and keep the Bluetooth device within the effective range.
4. Do not disassemble or modify the headset, otherwise it may affect the waterproof performance and cause safety hazards.
5. Please use the charging cable provided with the product to charge the headset.

Troubleshooting

Problem	Solution
Unable to pair	Ensure the headset is in pairing mode, delete the Bluetooth pairing record and try pairing again
Unable to connect	Ensure the Bluetooth function is turned on and the headset is within the effective range
Sound interruption	Avoid Bluetooth interference and obstacles, and keep the Bluetooth device within the effective range
Unable to charge	Check the charging cable and charging port for dust or damage, and clean or replace if necessary
Low battery	Charge the headset in time

Warranty and Service

1. The product is covered by a 12-month warranty from the date of purchase.
2. Warranty does not cover damage caused by human factors, natural disasters, or unauthorized disassembly.
3. Please contact the seller for warranty and after-sales service.

Écouteurs sans fil Bluetooth Guide de l'utilisateur

Manuel d'instructions

Schéma du produit

Appairage Bluetooth

1. Allumez le casque, le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le casque entre en mode appairage, le nom Bluetooth affiché est "CM2068".
2. Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile, recherchez les appareils Bluetooth, et cliquez sur "CM2068" pour connecter.
3. Appairage réussi, le voyant lumineux du casque s'éteint, la connexion Bluetooth est établie avec succès.

Charge

1. Charge : Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, le voyant du boîtier de charge est rouge pendant la charge, et bleu lorsque la charge est terminée.
2. Durée de charge : Environ 1,5 heure pour les écouteurs, environ 3 heures pour le boîtier de charge.

Indicateurs lumineux

	Voyant
Appairage	Rouge et bleu clignotent alternativement
Connexion	Bleu clignote 2 fois toutes 5 secondes
Batterie faible	Rouge clignote 3 fois toutes 5 secondes
Charge	Rouge allumé en continu
Charge terminée	Bleu allumé en continu

Précautions

1. Veuillez charger le casque pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.
2. Évitez l'exposition à une chaleur élevée et à un environnement humide, et ne plongez pas dans l'eau.
3. Évitez les interférences et les obstacles Bluetooth, et maintenez l'appareil Bluetooth dans la portée efficace.
4. Ne démontez et ne modifiez pas le casque, sinon cela affectera son étanchéité et présentera des risques de sécurité.
5. Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit pour charger le casque.

Dépannage

Problème	Solution
Impossible de jumeler	Assurez-vous que le casque est en mode jumelage, supprimez l'enregistrement du jumelage Bluetooth et réessayez
Impossible de connecter	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que le casque est dans la portée efficace
Interruption du son	Évitez les interférences et les obstacles Bluetooth, et maintenez l'appareil Bluetooth dans la portée efficace
Impossible de charger	Vérifiez le câble de charge et le port de charge pour la poussière ou les dommages, et nettoyez ou remplacez si nécessaire
Batterie faible	Chargez le casque à temps

Garantie et service

1. Le produit bénéficie d'une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat.
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des facteurs humains, des catastrophes naturelles ou un démontage non autorisé.
3. Veuillez contacter le vendeur pour la garantie et le service après-vente.

Bluetooth-Kopfhörer kabellos Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Produktdiagramm

Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie das Headset ein, die Anzeigelampe blinkt abwechselnd rot und blau, das Headset befindet sich im Kopplungsmodus, der Bluetooth-Name lautet "CM2068".
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und klicken Sie auf "CM2068", um eine Verbindung herzustellen.
3. Die Kopplung ist erfolgreich, die Anzeigelampe des Headsets erlischt, die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich hergestellt.

Laden

1. Laden: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse, die Anzeigelampe des Ladegehäuses leuchtet während des Ladens rot und blau, wenn sie vollständig geladen ist.
2. Ladezeit: Das Laden der Ohrhörer dauert etwa 1,5 Stunden, das Laden des Ladegehäuses etwa 3 Stunden.

Anzeigelampe

	Anzeigelampe
Kopplung	Rot und blau blinken abwechselnd
Verbindung	Blau blinkt 2 mal alle 5 Sekunden
Niedrige Batterie	Rot blinkt 3 mal alle 5 Sekunden
Laden	Rot leuchtet dauerhaft
Vollständig geladen	Blau leuchtet dauerhaft

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laden Sie das Headset beim ersten Mal oder nach einer langen Zeit ohne Gebrauch auf.
2. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und feuchte Umgebungen und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
3. Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite.
4. Nehmen Sie das Headset nicht auseinander oder verändern es nicht, andernfalls kann es die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
5. Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel, um das Headset aufzuladen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kopplung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass das Headset im Kopplungsmodus ist, löschen Sie den Bluetooth-Kopplungsrekord und versuchen Sie es erneut
Verbindung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Headset innerhalb der effektiven Reichweite ist
Tonunterbrechung	Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite
Laden nicht möglich	Überprüfen Sie das Ladekabel und den Ladeanschluss auf Staub oder Beschädigungen und reinigen oder ersetzen Sie sie bei Bedarf
Niedrige Batterie	Laden Sie das Headset rechtzeitig auf

Garantie und Service

1. Das Produkt unterliegt einer 12-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Die Garantie deckt keine Schäden durch menschliche Faktoren, Naturkatastrophen oder unbefugte Demontage ab.
3. Wenden Sie sich für Garantie- und Kundendienstleistungen an den Verkäufer.

Cuffie senza Bluetooth senza cavo Guida all'utente

Manuale d'istruzioni

Schema del prodotto

Accoppiamento Bluetooth

1. Accendere le cuffie, la spia lampeggia alternativamente in rosso e blu, entrare in modalità accoppiamento, il nome Bluetooth visualizzato è "CM2068".
2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cercare dispositivi Bluetooth, e cliccare su "CM2068" per connettersi.
3. Accoppiamento riuscito, la spia delle cuffie si spegne, la connessione Bluetooth è stata stabilita con successo.

Ricarica

1. Ricarica: Mettere le cuffie nella custodia di ricarica, la spia della custodia di ricarica è rossa durante la ricarica, e blu quando è completamente carica.
2. Tempo di ricarica: Ci vuole circa 1,5 ore per caricare le cuffie e circa 3 ore per caricare la custodia di ricarica.

Indicatori luminosi

	Spia
Accoppiamento	Rosso e blu lampeggiano alternativamente
Connessione	Blu lampeggia 2 volte ogni 5 secondi
Batteria scarica	Rosso lampeggia 3 volte ogni 5 secondi
Ricarica	Rosso acceso fisso
Carica completa	Blu acceso fisso

Precauzioni

1. Ricaricare le cuffie per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
2. Evitare l'esposizione a temperature elevate e ambienti umidi, e non immergere in acqua.
3. Evitare interferenze e ostacoli Bluetooth, e mantenere il dispositivo Bluetooth entro il raggio di azione.
4. Non smontare o modificare le cuffie, altrimenti potrebbe influire sulla loro impermeabilità e causare rischi per la sicurezza.
5. Utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto per ricaricare le cuffie.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile accoppiare	Assicurarsi che le cuffie siano in modalità accoppiamento, cancellare la registrazione dell'accoppiamento Bluetooth e riprovare
Impossibile connettersi	Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e che le cuffie siano entro il raggio di azione
Interruzione del suono	Evitare interferenze e ostacoli Bluetooth, e mantenere il dispositivo Bluetooth entro il raggio di azione
Impossibile ricaricare	Controllare il cavo di ricarica e la porta di ricarica per polvere o danni, e pulire o sostituire se necessario
Batteria scarica	Ricaricare le cuffie in tempo

Garanzia e assistenza

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto.
2. La garanzia non copre i danni causati da fattori umani, disastri naturali o smontaggio non autorizzato.
3. Per la garanzia e l'assistenza post-vendita, contattare il venditore.

Bluetooth-Headset ohne Kabel Bedienungsanleitung

Gebrauchsanleitung

Produktdiagramm

Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie das Headset ein, die Anzeigelampe blinkt abwechselnd rot und blau, das Headset befindet sich im Kopplungsmodus, der Bluetooth-Name lautet "CM2068".
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und klicken Sie auf "CM2068", um eine Verbindung herzustellen.
3. Die Kopplung ist erfolgreich, die Anzeigelampe des Headsets erlischt, die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich hergestellt.

Laden

1. Laden: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse, die Anzeigelampe des Ladegehäuses leuchtet während des Ladens rot und blau, wenn sie vollständig geladen ist.
2. Ladezeit: Das Laden der Ohrhörer dauert etwa 1,5 Stunden, das Laden des Ladegehäuses etwa 3 Stunden.

Anzeigelampe

	Anzeigelampe
Kopplung	Rot und blau blinken abwechselnd
Verbindung	Blau blinkt 2 mal alle 5 Sekunden
Niedrige Batterie	Rot blinkt 3 mal alle 5 Sekunden
Laden	Rot leuchtet dauerhaft
Vollständig geladen	Blau leuchtet dauerhaft

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laden Sie das Headset beim ersten Mal oder nach einer langen Zeit ohne Gebrauch auf.
2. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und feuchte Umgebungen und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
3. Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite.
4. Nehmen Sie das Headset nicht auseinander oder verändern es nicht, andernfalls kann es die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
5. Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel, um das Headset aufzuladen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kopplung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass das Headset im Kopplungsmodus ist, löschen Sie den Bluetooth-Kopplungsrekord und versuchen Sie es erneut
Verbindung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Headset innerhalb der effektiven Reichweite ist
Tonunterbrechung	Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite
Laden nicht möglich	Überprüfen Sie das Ladekabel und den Ladeanschluss auf Staub oder Beschädigungen und reinigen oder ersetzen Sie sie bei Bedarf
Niedrige Batterie	Laden Sie das Headset rechtzeitig auf

Garantie und Service

1. Das Produkt unterliegt einer 12-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Die Garantie deckt keine Schäden durch menschliche Faktoren, Naturkatastrophen oder unbefugte Demontage ab.
3. Wenden Sie sich für Garantie- und Kundendienstleistungen an den Verkäufer.

Casque série sans fil Bluetooth Guide de l'utilisateur



Mode d'emploi

Schéma du produit

Appairage Bluetooth

1. Allumez le casque, le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le casque entre en mode appairage, le nom Bluetooth affiché est "CM2068".
2. Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile, recherchez les appareils Bluetooth, et cliquez sur "CM2068" pour connecter.
3. Appairage réussi, le voyant lumineux du casque s'éteint, la connexion Bluetooth est établie avec succès.

Charge

1. Charge : Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, le voyant du boîtier de charge est rouge pendant la charge, et bleu lorsque la charge est terminée.
2. Durée de charge : Environ 1,5 heure pour les écouteurs, environ 3 heures pour le boîtier de charge.

Indicateurs lumineux

	Voyant
Appairage	Rouge et bleu clignotent alternativement
Connexion	Bleu clignote 2 fois toutes 5 secondes
Batterie faible	Rouge clignote 3 fois toutes 5 secondes
Charge	Rouge allumé en continu
Charge terminée	Bleu allumé en continu

Précautions

1. Veuillez charger le casque pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.
2. Évitez l'exposition à une chaleur élevée et à un environnement humide, et ne plongez pas dans l'eau.
3. Évitez les interférences et les obstacles Bluetooth, et maintenez l'appareil Bluetooth dans la portée efficace.
4. Ne démontez et ne modifiez pas le casque, sinon cela affectera son étanchéité et présentera des risques de sécurité.
5. Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit pour charger le casque.

Dépannage

Problème	Solution
Impossible de jumeler	Assurez-vous que le casque est en mode jumelage, supprimez l'enregistrement du jumelage Bluetooth et réessayez
Impossible de connecter	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que le casque est dans la portée efficace
Interruption du son	Évitez les interférences et les obstacles Bluetooth, et maintenez l'appareil Bluetooth dans la portée efficace
Impossible de charger	Vérifiez le câble de charge et le port de charge pour la poussière ou les dommages, et nettoyez ou remplacez si nécessaire
Batterie faible	Chargez le casque à temps

Garantie et service

1. Le produit bénéficie d'une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat.
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des facteurs humains, des catastrophes naturelles ou un démontage non autorisé.
3. Veuillez contacter le vendeur pour la garantie et le service après-vente.

Bluetooth-Kopfhörer Serie kabellos Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung

Produktdiagramm

Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie das Headset ein, die Anzeigelampe blinkt abwechselnd rot und blau, das Headset befindet sich im Kopplungsmodus, der Bluetooth-Name lautet "CM2068".
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und klicken Sie auf "CM2068", um eine Verbindung herzustellen.
3. Die Kopplung ist erfolgreich, die Anzeigelampe des Headsets erlischt, die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich hergestellt.

Laden

1. Laden: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse, die Anzeigelampe des Ladegehäuses leuchtet während des Ladens rot und blau, wenn sie vollständig geladen ist.
2. Ladezeit: Das Laden der Ohrhörer dauert etwa 1,5 Stunden, das Laden des Ladegehäuses etwa 3 Stunden.

Anzeigelampe

	Anzeigelampe
Kopplung	Rot und blau blinken abwechselnd
Verbindung	Blau blinkt 2 mal alle 5 Sekunden
Niedrige Batterie	Rot blinkt 3 mal alle 5 Sekunden
Laden	Rot leuchtet dauerhaft
Vollständig geladen	Blau leuchtet dauerhaft

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laden Sie das Headset beim ersten Mal oder nach einer langen Zeit ohne Gebrauch auf.
2. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und feuchte Umgebungen und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
3. Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite.
4. Nehmen Sie das Headset nicht auseinander oder verändern es nicht, andernfalls kann es die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
5. Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel, um das Headset aufzuladen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kopplung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass das Headset im Kopplungsmodus ist, löschen Sie den Bluetooth-Kopplungsrekord und versuchen Sie es erneut
Verbindung nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Headset innerhalb der effektiven Reichweite ist
Tonunterbrechung	Vermeiden Sie Bluetooth-Interferenzen und Hindernisse und halten Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb der effektiven Reichweite
Laden nicht möglich	Überprüfen Sie das Ladekabel und den Ladeanschluss auf Staub oder Beschädigungen und reinigen oder ersetzen Sie sie bei Bedarf
Niedrige Batterie	Laden Sie das Headset rechtzeitig auf

Garantie und Service

1. Das Produkt unterliegt einer 12-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Die Garantie deckt keine Schäden durch menschliche Faktoren, Naturkatastrophen oder unbefugte Demontage ab.
3. Wenden Sie sich für Garantie- und Kundendienstleistungen an den Verkäufer.

Cuffie senza Bluetooth senza cavo Guida all'utente

Manuale d'istruzioni

Schema del prodotto

Accoppiamento Bluetooth

1. Accendere le cuffie, la spia lampeggia alternativamente in rosso e blu, entrare in modalità accoppiamento, il nome Bluetooth visualizzato è "CM2068".
2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cercare dispositivi Bluetooth, e cliccare su "CM2068" per connettersi.
3. Accoppiamento riuscito, la spia delle cuffie si spegne, la connessione Bluetooth è stata stabilita con successo.

Ricarica

1. Ricarica: Mettere le cuffie nella custodia di ricarica, la spia della custodia di ricarica è rossa durante la ricarica, e blu quando è completamente carica.
2. Tempo di ricarica: Ci vuole circa 1,5 ore per caricare le cuffie e circa 3 ore per caricare la custodia di ricarica.

Indicatori luminosi

	Spia
Accoppiamento	Rosso e blu lampeggiano alternativamente
Connessione	Blu lampeggia 2 volte ogni 5 secondi
Batteria scarica	Rosso lampeggia 3 volte ogni 5 secondi
Ricarica	Rosso acceso fisso
Carica completa	Blu acceso fisso

Precauzioni

1. Ricaricare le cuffie per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
2. Evitare l'esposizione a temperature elevate e ambienti umidi, e non immergere in acqua.
3. Evitare interferenze e ostacoli Bluetooth, e mantenere il dispositivo Bluetooth entro il raggio di azione.
4. Non smontare o modificare le cuffie, altrimenti potrebbe influire sulla loro impermeabilità e causare rischi per la sicurezza.
5. Utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto per ricaricare le cuffie.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile accoppiare	Assicurarsi che le cuffie siano in modalità accoppiamento, cancellare la registrazione dell'accoppiamento Bluetooth e riprovare
Impossibile connettersi	Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e che le cuffie siano entro il raggio di azione
Interruzione del suono	Evitare interferenze e ostacoli Bluetooth, e mantenere il dispositivo Bluetooth entro il raggio di azione
Impossibile ricaricare	Controllare il cavo di ricarica e la porta di ricarica per polvere o danni, e pulire o sostituire se necessario
Batteria scarica	Ricaricare le cuffie in tempo

Garanzia e assistenza

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto.
2. La garanzia non copre i danni causati da fattori umani, disastri naturali o smontaggio non autorizzato.
3. Per la garanzia e l'assistenza post-vendita, contattare il venditore.